

# für die Feuerwehren der Landkreise Dachau, Fürstenfeldbruck, Landsberg und Starnberg

im ZRF Fürstenfeldbruck

## **Version Landkreis Fürstenfeldbruck**





# Inhaltsverzeichnis

Inhaltsverzeichnis	
Bedienungsanleitung Sepura STP 9000	
LED-Anzeigen	
Displayanzeigen4	
akustische Meldungen4	
Funktionen im Grundzustand	
Smart Menü	
Tastensperre 5	
Modus- / Betriebsartenwechsel	
Ordner- und Rufgruppenwahl6	
Statusmeldungen	
Notruf	
Hilferuf7	
Anzeige (Alias-)OPTA7	
Menü	
Mitteilungen8	
Ordner8	
Position10	
Netzwerke	
Einstellungen10	
Allgemeines	
Tipps und Tricks12	
Pflege der Geräte12	
Berechtigungen und Farbkennzeichnungen von HRT Geräten13	
Kurzanleitung für Tastenfunktionen14HRT Sepura STP 900014	
MRT / FRT Sepura SRG 390014	
Sepura Bedienhandapparat HBC215	
Sepura Bedienkonsole SCC 1/215	
Impressum 16	



#### Bedienungsanleitung Sepura STP 9000 **Bedienelemente** Lautstärke/ Notruftaste Gruppenauswahl im Menü Mode-Taste Antenne kurzes Drücken → Einschalten wenn Gerät eingeschaltet Auswahl -> LED links Gruppe / Ordner || Status || Rot = Senden 3 mal kurz Drücken →Profil Grün = Empfangen LED rechts Schnellwahltaste DMO/ TMO Blau blinkend längeres Drücken → verpasstes Ereignis Sprechtaste /PTT Verpasste Ereignisse Bestätigung Gruppenwahl im Menü aufrufen Kontexttaste rechts z.B. Smart- Menü Kontexttaste links z.B. Displayschrift größer /kleiner Navigationstasten Einzelgespräch ▼ öffnet Menü annehmen/ wählen (Telefonie) Einzelgespräch Alphanummerische Tasten abweisen/ beenden Kurz drücken → Nummernwahl oder > 2 Sek. drücken Lang drücken → FMS Status ➔ Menü verlassen (abhängig vom Berechtigungstyp des Gerätes im Netz) Raute # Taste Stern\*-Taste Lang drücken (TMO) längeres Drücken → Tastensperre **GPS** Position senden

## LED-Anzeigen

Anzeige dreifarbige LED links:

- Grün dauerhaft: Empfangen / Akku ist geladen
- Rot dauerhaft: Senden / Akku ist leer
- Rot blinkend: Netzverlust / Netzsuche
- Orange dauerhaft: Gerät wird geladen

Anzeige LED rechts:

- blinkt blau: verpasstes Ereignis (SDS ungelesen / Einzelruf)
- blinkt rot: ungelesene Notruf-SDS



## Displayanzeigen

Bildschirm im Grundzustand im Netzbetrieb und Direktbetrieb



## akustische Meldungen



Die Signalisierungstöne ändern sich mit gewählter Lautstärkeeinstellung sowie abhängig vom <u>Profil</u>

- Sprechen / Gruppe belegt
- Netzverlust
- Notruf

Lautstärkeanzeige HRT (blau gefüllt)

Bei MRT / FRT kann die Lautstärke einzelner Lautsprecher und Bediengeräte unterschiedlich eingestellt werden. Die Auswahl des anzupassenden Lautsprechers erfolgt über die Tasten Pfeil oben/unten.





# **Funktionen im Grundzustand**

## Schrift (-größe)



Mittels der linken Kontexttaste kann die Schriftgröße geändert werden.

Im Display können dann jedoch nur noch 4 statt 6 Zeilen dargestellt werden.

Auch die die Zeilenlänge wird verkürzt. Daher können insbesondere im Menü sowie bei der OPTA-Anzeige ggf. Inhalte nicht vollständig lesbar sein.

## Smart Menü

TMO	👿 🔒 1
Smart Men	J
Favoriten	1
TMO / DMO Wech	nsel 2
Position senden	3
Hilferuf	4
Heimatgruppe	5
Letzte Gruppe	6
Bildschirm drehen	7
Menü	8
Auswähl	Abbrech

Mittels der rechten Kontexttaste kann das Smart Menü aufgerufen werden.

Hiermit können Menüfunktionen direkt (durch Auswahl mittels Pfeiltaste oder zugeordneter Zifferntaste) direkt aufgerufen werden:

- Favoriten
- Gruppenordner: "Favoriten"
- TMO / DMO Mode
- Position senden
- Hilferuf

Menu

- Heimatgruppe
- Letzte Gruppe
- Bildschirm drehen
- Wechsel Betriebsart Übermittlung Position an ILS Einzelruf zur örtlichen ILS zu Heimatgruppe/-ordner nach Gruppenwechsel zurück Anzeige **bei HRT** 180° drehen \* Tag/Nacht-Modus bei MRT/FRT: Tag/Nacht-Modus Aufruf Menü

## **Tastensperre**



Die Tastensperre wird automatisch oder mittels der Stern-Taste (\* ca. 2 Sek. drücken) aktiviert und deaktiviert.

Eine aktivierte Tastensperre wird mittels Schlüsselsymbol oben rechts signalisiert. Es sind nur Sprechtaste, Lautstärkeeinstellung und Notruf aktiv.

Siehe auch Menü > automatische Tastensperre



## Modus- / Betriebsartenwechsel

Der Wechsel Netzbetrieb TMO / Direktbetrieb DMO erfolgt bei den HRT i. A. über die seitliche Funktionstaste; bei den MRT über das Smart-Menü.

Es wird immer auf die zuletzt aktive Gruppe der Betriebsart gewechselt.

Siehe auch Menü > <u>Betriebsart</u>

## **Ordner- und Rufgruppenwahl**



Der Gruppenwechsel kann durch einmaliges kurzes Drücken der Mode-Taste aufgerufen werden. Die Auswahl der Ordner erfolgt mittels Pfeiltasten, im Ordner kann mittels Drehknopf geblättert werden.

Gruppen der Betriebsart DMO / TMO können nur bei jeweils aktiver Betriebsart gewählt werden.

Alternativ erfolgt die Gruppenwahl durch Eingabe der Gruppennummer oder über das Menü, siehe > <u>Ordner</u>

## Statusmeldungen

Zurück



5

K 22 Auf Wache

Optionen

Statusmeldungen können über langes Drücken der Zifferntasten gesendet werden.

Status / Taste	Erläuterung
1	Einsatzbereit über Funk
2	Einsatzbereit auf Wache
3	Einsatz übernommen
4	Am Einsatzort eingetroffen
5	Sprechwunsch
6	Nicht Einsatzbereit
0	Priorisierter Sprechwunsch
	Kennzeichnung nur HRT Geräte mit schwarzer Tastaturblende

Alternativ erfolgt die Auswahl durch 2-maliges Drücken der Mode-Taste und Blättern mittels Drehknopf.

Statusquittungen werden automatisch im Display angezeigt bzw. können über die Taste "verpasste Ereignisse" abgerufen werden.

Siehe auch Menü > <u>Mitteilungen</u>



## Notruf





Durch 2 Sekunden langes Drücken der Notruftaste wird ein Notruf ausgelöst.

Notrufe können durch nochmaliges Drücken der Notruftaste sowie die Kontext-Taste "Löschen" vom Sender beendet werden.

Der Notruf wird an alle in der Gruppe befindlichen Geräte übertragen. Dabei werden die gerade laufenden Funkgespräche unterbrochen.

Beim Notruf schaltet sich das Gerät in den Sendemodus und das Mikrophon des notrufsendenden Funkgerätes wird für ca. 20 Sekunden ohne Drücken der Sprechtaste freigeschaltet. Danach schaltet das Gerät für 20s auf Empfang.

Bei Notrufen im TMO werden auch die letztgültigen GPS-Koordinaten an die ILS übertragen.

Auch im DMO wird eine SDS in die aktuelle DMO-Gruppe versandt.

Das auslösende Gerät kann somit von anderen Geräten auch nachträglich identifiziert werden.

## Hilferuf

Der Hilferuf erzeugt einen TMO-Einzelruf (Funkgespräch) mit der örtlich zuständigen Leitstelle; diese Zuständigkeit wird über die versorgende Basisstation vom Netz erkannt. Der Hilferuf ist von niedrigerer Priorität als ein Notruf.

## **Anzeige (Alias-)OPTA**

Gruppengespräch	🗑 🔒 1
I⇒ II	••
BYKATDAH	
0262100100010007	
KA LAND 1211	
412 K	
Là	ischen

Die TTB FFB hat für jeden Landkreis ein Telefonbuch mit den Funkrufnamen der Funkgeräte der Feuerwehren im Gerät hinterlegt.

Somit wird ergänzend zur ISSI der Funkrufname in Klartext angezeigt.

Das Telefonbuch entspricht dem Gerätebestand zum Zeitpunkt des jeweiligen Updates.



## Menü

Das Menü kann über die untere Pfeil-Taste sowie das Smart-Menü aufgerufen werden.

Zum Verlassen des Menüs kann die Taste 💋 oder die Pfeil-Taste 🔺 genutzt werden.



## Mitteilungen

Unter Nachrichten werden die 50 zuletzt empfangenen Nachrichten / Statusquittungen angezeigt.

Nachrichten können mit der Taste 🖸 geöffnet und mit der Taste 💋 geschlossen werden.

Unter Optionen > Details kann die Uhrzeit des Empfangs ausgelesen werden. Unter Optionen > Löschen können einzelne oder alle Nachrichten gelöscht werden.



## Ordner

Das Fleetmapping ist auf allen nichtpolizeilichen Geräten in Bayern (Feuerwehr, Rettungsdienst, Katastrophenschutz) auch hinsichtlich der Kurzwahlen einheitlich.

Länder_Bund	Bayern	Bezirke	ILS	OV_TMOa	DMO
17 Ordner	7 Ordner	7 Ordner	26 Ordner	2 Ordner	8 Ordner
TBZ BOS	BY	Oberbayern	ILS Allgäu 10xx	OV TMOa A	FW 20 Gr.
TBZ UNI 1-3	BY ILS AG	Niederbayern	ILS Ansbach 11xx	OV TMOa Reserve	RD 12 Gr.
TBZ LAND 4-7	ZA POL	Oberpfalz	ILS Augsburg 12xx		Kats 10 Gr.
BW_FW, RD	Luft	Schwaben	***		OV 6 Gr.
HE_1, 2	Schulung	Mittelfranken	ILS FFB 20xx	DAH 205x	Pol 20 Gr.
ТН	AS BY	Oberfranken		FFB 206x	Bund 41 Gr.
	SYS	Unterfranken		LL 207x	Euro 10 Gr.
DL				STA 208x	TBZ 40 Gr.
ATF					
THW			•••		
			ILS Würzburg 37xx		



#### Ordner Favoriten

mittels Kontexttasten (bestätigen mit PTT) können im Gerät vorhandene Gruppen dem Ordner hinzugefügt oder auch einzelne Funkgruppen entfernt werden. Der Favoritenordner wird bei jedem Update gelöscht.

Im Landkreis Fürstenfeldbruck ist er mit relevanten Funkgruppen befüllt.

Gruppen der Betriebsart DMO / TMO können aber nur bei jeweils zuvor aktivierter Betriebsart gewählt werden!



DMO	🐨 💁 🔀
1: Favoriten	&
FW_FFB	2062
<b>WR_FFB</b>	2065
P_IN_BOS_ZA	5810
A ZA_FFB	2061
AMRD_FFB	2063
<b>ﷺ</b> KATS_FFB	2066
SoG_3_FFB	2003
SoG_4_FFB	2004
Sector 2004 Sector	2052
STA STA	2082
See FW_LL See See See See See See See See See S	2072
<b>ﷺILS_M_AG</b>	25
288BF_1_M	2513
<b>ﷺ</b> BF_2_M	2514
See a see s	2652
<b>ﷺILS_A_AG</b>	13
I 🖉 FW_AĪC	1372
Seven	
Optionen	

Position



## Position



Anzeige im Koordinatenformat WGS 84: Länge und Breite in Grad und Dezimalminuten

HRT: Aktualisierung nach max. 9 Minuten MRT aktualisiert sekündlich (bei Satellitenempfang)

Die Funktion "Position senden" im Smart Menü oder längeres Drücken der # Taste (TMO) übermittelt die letzte bekannte GPS-Position an die ILS.



## Netzwerke

#### Auswahl Netz für TMO-Betrieb:

BOSNET oder TMOa für Objektfunkanlagen Anschließend ist zur Nutzung von TMOa-Objektfunkanlagen die entsprechende Gruppe aus dem Ordner OV\_TMOa zu wählen.



## Einstellungen

#### Displayeinstellungen

- Anpassen der Display-Hintergrundbeleuchtung (mittels Drehknopf /+-Taste)
- Tag/Nacht-Modus > inverse Farbdarstellung (nur MRT)

#### Auswahl Betriebsart

# Betriebsart Netzmodus (TMO) Direktmodus (DMO) Gateway Modus Repeater-Modus

#### Auswahl

- ТМО
- DMO
- sowie Repeater / Gateway, falls Lizenz vorhanden

#### Heimatgruppe / Quick Group

Es kann für DMO und TMO getrennt je eine Gruppe als Heimatgruppe gewählt werden (aktuelle Gruppe wird in Einstellungen > Quick Group als "gültig" gesetzt) Diese Gruppe / Ordner kann über das Smart-Menü angewählt werden.

#### ✤ Letzte Gruppe (nur über Smart-Menü)

Mit der Funktion "Letzte Gruppe" im Smart Menü wird innerhalb der gewählten Betriebsart zu der zuvor in dieser Betriebsart eingestellten Gruppe gewechselt.



#### Benutzerprofile

Für den "normalen" Feuerwehreinsatz sollte immer Profil 1 gewählt werden. Profil 2 wurde folgendermaßen geändert:

- Lautstärke kann beinahe lautlos gedreht werden
- Systemsounds wie z.B. ankommende SDS, Statusmeldungen und Quittierungen werden durch einen Piepton in immer gleicher Lautstärke wiedergegeben
- Ankommende Einzelrufe, SDS, Statusmeldungen und Quittierungen werden durch Vibration des Endgeräts unterstützt

#### Verschlüsselung

ТМО	
Krypto Einstellungen Verschlüsselung Neuer Schlüssel TMO Kryptomodus DMO 1	۲
SDS: Glob. Schl.	

Die BOS Ende-zu-Ende-Verschlüsselung kann über den Menüpunkt "Einstellungen > Krypto (E2EE)" deaktiviert werden.

Der Betriebszustand wird über das (durchgestrichene) Schildsymbol oben rechts angezeigt.

#### ✤ Zeitgesteuerte Tastensperre

Die Tastensperre wird automatisch nach 45 Sekunden aktiviert. (siehe auch <u>Tastensperre</u>)

Diese Funktion kann deaktiviert werden (bei MRT standardmäßig deaktiviert).





### **Repeater / Gateway**

Sofern das Gerät mit einer Repeater-Lizenz ausgestattet ist wird ein aktiver Repeater-Betrieb über ein zusätzliches Symbol im Betriebszustand sowie über eine Textmitteillung in der obersten Display-Zeile signalisiert.

#### Ein Repeaterbetrieb darf nur auf Anweisung des Einsatzleiters erfolgen und ist der ILS zu melden!

Befindet sich das Endgerät im Empfangsreichweite eines Repeaters wird dies durch ein zusätzliches

Symbol 🖤 für den Betriebszustand angezeigt.

Die Betriebsart Gateway kann, sofern eine Lizenz vorhanden ist, ebenfalls aktiviert werden und wird den

Geräten in Empfangsreichweite im DMO

Ein Gateway-Betrieb erfolgt nur auf Anweisung des Einsatzleiters und muss zuvor von der ILS genehmigt werden!



# Allgemeines

## Tipps und Tricks

- Warte vor dem Sprechen auf den Signalton bzw. die Anzeige "Sprechen" im Display.
- Halte das Funkgerät nicht zu nah an den Mund und sprich mit normaler Lautstärke, um ein Übersteuern des Mikrofons zu vermeiden.
- Sind beim Senden weitere Funkgräte derselben Rufgruppe in unmittelbarer Nähe kommt es zu einem Halleffekt. Um diesen zu vermeiden sollten die nicht-sendenden Geräte leise gestellt oder beim Einsteigen in das Fahrzeug ausgeschaltet werden.
- Metallkarosserien schirmen elektromagnetische Strahlung ab. Der Betrieb eines Funkgerätes ohne Außenantenne in einem Fahrzeug wird daher immer schlechter funktionieren als außerhalb des Fahrzeugs.
- Durch die mit der Einsatzkleidung übliche Trageweise von Handfunkgeräten in der Brusttasche ("Gürteltrageweise") wird die Antenne vom Körper teilweise abgeschirmt. Bei schlechten Empfangspegeln empfiehlt es sich daher das Gerät mit der Antenne über den Kopf zu halten ("Kopftrageweise").
- Die Funkgeräte werden auf der beim Ausschalten benutzten Rufgruppe / Betriebsart wieder aktiv.
   Daher vor dem Ausschalten auf die "Standardrufgruppe" zurückstellen.
   Der Nächste dankt es.
- Shortcut \*477: Service-Menü mit Informationen zu Feldstärke, Gerätedaten
- Shortcut \*2797: Informationen zum Zustand des Akkus bei HRT
- Schulung mit Sepura-Remote-Tool: bei Aktivierung der Verbindung wird der Status 5 ausgelöst > Funkgerät nur im DMO verbinden, danach TMO schalten

## Pflege der Geräte

- Alle Funkgeräte wie auch das Zubehör sind elektronische Geräte und sollten aus diesem Grunde vor starker Nässe geschützt werden
- Alle Geräte können ohne Kraftaufwand bedient werden (Entnehmen des Handbediengerätes aus der Halterung, drücken der Tasten, etc.)
- Das Display ist kein Touchscreen!
- Die Antenne ist kein Mikrofonhalter! Hierfür ggf. das Mikrofonkabel nutzen.
- Sollte das Funkgerät oder Bedienteil doch einmal verschmutzt sein: Gerät ausschalten und mit einem feuchten Lappen reinigen.



## Berechtigungen und Farbkennzeichnungen von HRT Geräten

Mit Hilfe farbiger Oberschalen werden Geräte gekennzeichnet, die über besondere technische Merkmale oder Berechtigungen verfügen.

#### Oberschale schwarz

"Standardgerät": Auswertung Status (5) durch ILS



#### Oberschale blau

"Einsatzmittel": Gerät ist mit einem Einsatzmittel verknüpft, Auswertung erweiterter Status (1, 2, 5, 6, 9, 0) durch ILS

Sofern kein weiteres MRT mit Einsatzmittel verknüpft volle Statusverknüpfung, z.B. bei TSA



#### Oberschale gelb

"Einzelruf": Gerät darf Halbduplex-Gespräche beginnen; ggf. mit Einsatzmittel in ILS verknüpft

(Alternativ: erweiterter Führungsdienstgrad KBM, KBI, KBR, ÖEL)



#### Oberschale orange

"Repeater": zusätzliche Betriebsart möglich Berechtigung wie Standardgerät



#### Rahmen & Oberschale rot

Gerät erfüllt ATEX-Standard, i. A. Programmierung / Berechtigung wie Standardgerät



#### Oberschale grün

Zur freien Verwendung, wenn im Einzelfall eine weitere Kennzeichnung von Funkgeräten notwendig ist und es nicht zu einer zuvor aufgeführten Gerätekennzeichnung passt. Berechtigung wie Standardgerät

(z.B. Zugführer, Kommandant, Schulungsgeräte, usw.)



#### Kurzanleitung für Tastenfunktionen **HRT Sepura STP 9000** Lautstärke/ Notruftaste Gruppenauswahl im Menü Mode-Taste Antenne kurzes Drücken → Einschalten wenn Gerät eingeschaltet Auswahl -> LED links Gruppe / Ordner || Status || Rot = Senden 3 mal kurz Drücken →Profil Grün = Empfangen LED rechts Schnellwahltaste DMO/ TMO Blau blinkend längeres Drücken → verpasstes Ereignis Sprechtaste /PTT Verpasste Ereignisse Bestätigung Gruppenwahl im Menü aufrufen Kontexttaste rechts z.B. Smart- Menü Kontexttaste links z.B. Displayschrift größer /kleiner Navigationstasten Einzelgespräch ▼ öffnet Menü annehmen/ wählen (Telefonie) Einzelgespräch Alphanummerische Tasten abweisen/ beenden Kurz drücken → Nummernwahl oder > 2 Sek. drücken Lang drücken → FMS Status → Menü verlassen (abhängig vom Berechtigungstyp des Gerätes im Netz) Raute # Taste Stern\*-Taste Lang drücken (TMO) längeres Drücken → Tastensperre GPS Position senden

## MRT / FRT Sepura SRG 3900

Die Programmierung / Menüführung sowie die Tastenbelegung erfolgt wie beim HRT.

Festfunkstationen (FRT) dürfen nicht im Direktbetrieb DMO betrieben werden, diese Betriebsart ist daher auch im Menü nicht freigegeben.

Fahrzeugfunkgeräte (MRT) sind zur Positionsbestimmung bei Notrufen immer mit einer GPS-Antenne zu verbinden.

Das SRG kann mit 2 verschiedenen Bedieneinheiten betrieben werden: Bedienhandapparat HBC sowie Bedienkonsole SCC.

Hierbei kann auch mehr als eine Bedieneinheit an einem Funkgerät angeschlossen werden. Menüangaben werden dann auf allen Bedieneinheiten angezeigt.



## Sepura Bedienhandapparat HBC2



## Sepura Bedienkonsole SCC 1/2





## Impressum

#### Quellen:

Schulungsunterlagen Staatliche Feuerwehrschule Bayern

Praxisausbildung: Modulare Truppausbildung Bayern, Kap. 14.3

Bedienungsanleitung Landkreis München

Autorisierte Stelle Bayern - Beschreibung und Hinweise Sepura Update 2015

Bilder der Endgeräte mit freundlicher Genehmigung von Selectric Bayern

#### Version:

Bedienungsanleitung Sepura V 4.2

Kreisbrandinspektion Fürstenfeldbruck, Dachau, Landsberg und Starnberg

#### Erstellt:

KBM Andreas Steuer / Landkreis Fürstenfeldbruck

KBM Martin Seidl / Landkreis Dachau

#### Änderungen:

Februar 2016: Änderungen Programmierung für Update im März/April 2016 Februar 2019: Änderungen Programmierung für Pflichtupdate 2018 V.01 11/18