

Kurzbedienungsanleitung Handfunkgerät Sepura STP9000



Version 3, Stand August 2014

Kreisbrandinspektionen DAH, FFB, LL, STA - Taktisch-Technische-Betriebsstelle im ZRF FFB

Kurzbedienungsanleitung Handfunkgerät Sepura STP9000



Statusversand

Status / Taste	Anzeigetext	Erläuterung
1	E-bereit Funk	Einsatzbereit über Funk/auf Streife
2	E-bereit Wache	Einsatzbereit auf Wache
3	Einsatzübernahme	Einsatz übernommen
4	Einsatzort eing.	Am Einsatzort eingetroffen
5	Sprechwunsch	Sprechwunsch mit niedriger Priorität
6	Nicht E-bereit	Nicht Einsatzbereit
7	Einsatzgebunden	Keine weiteren Aufträge möglich (im Einsatz gebunden bzw. Patient aufgenommen (RD))
8	Bed. Verfügbar	Eingeschränkt verfügbar oder einsatzbereit mit eigenem Auftrag (z.B. aktuelle Kontrollmaßnahme, am Zielort eingetroffen (RD))
9	Anmelden Fremd ILS	Anmelden Fremdleitstelle
0	Prio. Sprechen	Priorisierter Sprechwunsch

Gruppenstruktur

- ❖ **Lä_Bu** **TMO**
 - ❖ TBZ-Gruppen, THW, benachbarte Bundesländer
- ❖ **Bayern** **TMO** bayernweite Gruppen
 - ❖ Anrufgruppen ILS, Schulung SFS, etc.
- ❖ **Bezirk** **TMO** regierungsbezirksweite Gruppen
 - ❖ ZA; FW; RD; BR; WR; KATS
- ❖ **LKR** **TMO**
 - ❖ ILS; ZA-POL; ZA ;FW; RD; BR; WR; KATS; SoG_x_FFB
- ❖ **DMO**neu
 - ❖ FW 307F > Abschnitte 310F ff.
 - ❖ RD
 - ❖ Kats
 - ❖ TBZ

Verschlüsselung

Menü > "Einstellungen > Krypto (E2EE) EIN / AUS